

AIR PUMP
MODEL:PA122

					●	50	S45C270003	Check ball	1
						49	1144170039	Valve catridge	1
						48	SC43030022	Screw	1
						47	SWPB110043	Spring	1
						46	1144010034	Housing	1
					●	45	TEFL050298	Backup ring	1
					●	44	NBR0070003	O-ring	2
						43	SWPB110041	Spring	1
					●	42	S45C270025	check ball	1
						41	1117120056	valve stem	1
						40	S45C240080	Pin	1
					●	39	NBR0070012	O-ring	2
●	88	NBR0070476	O-ring	1	●	38	TEFL050311	backup ring	2
	87	AW-6	Washer	14		37	1117120057	valve guide	1
	86	SC43030164	Screw	14		36	SWPB110042	spring	1
●	85	NBR0070020	Gasket	1	●	35	NBR0070066	O-ring	1
	84	SS40040051	Reservoir cover plate	1		34	S45C010159	release valve stud	1
	83	AD12120125	Reservoir	1	●	33	RTW-16	C-clip ring	1
	82	1045130054	Pedal shaft	1		32	SK05240233	oil filter	1
●	81	ETW-8	E-clip ring	2		31	1045170016	oil inlet valve seat	1
	80	AD12200005	Foot pedal	1		30	A601050310	washer	1
	79	PP00280035	Air vent	1	●	29	S45C270065	steel ball	2
	78	PP00030238	Plastic plug	1		28	SWPB110090	spring	1
●	77	NBR0070072	O-ring	1		27	SS41120083	Oil inlet valve stud	1
●	76	NBR0070065	O-ring	1	●	26	RTW-13	C-clip ring	1
	75	SC43030200	Allen Grub Screw	1		25	FC45120062	Hydraulic base	1
	74	SS41120082	Meter valve(B)	1	●	24	NBR0070043	O-ring	2
	73	SS41120081	Meter valve(A)	1		23	1045030399	Pump housing	1
	72	SC43060076	Meter valve bushing	1	●	22	NBR0070010	U-cup ring	1
	71	SC43030121	Allen socket cap screw	2	●	21	TEFL050313	washer	1
	70	S45C050176	Washer	2		20	A601030111	Pump Piston cap	1
	69	SK05240094	Steel plate	1		19	SWPB110013	return spring	1
●	68	PU00050242	Dust washer	1		18	NBR0050239	Washer	1
	67	A601120063	Oil return valve seat	1		17	SS41040010	Piston washer	1
	66	1045240211	Silencer	1	●	16	NBR0070027	O-ring	1
	65	1045010031	Air inlet valve	1		15	4135130071	Pump Piston	1
	64	SC43030180	Allen socket cap screw	4		14	AD12010187	front air piston half	1
	63	ZDC3120064	Air valve seat	1		13	1008130307	mount shaft	1
	62	SK05240099	Filter	1	●	12	NBR0070032	O-ring	1
	61	PP00240204	Plastic plug	1		11	SWPB110198	spring	1
●	60	NBR0070064	Square o-ring	1		10	A601010019	shuttle valve	1
	59	SWPB110085	Spring	1		9	PE00040107	air piston gasket	1
	58	SC43030157	Screw	1		8	AD12010186	rear air piston half	1
	57	A601040026	Washer	1		7	SC43030277	allen socket cap screw	3
●	56	NBR0050241	Washer	1	●	6	NBR0070025	backup ring	2
●	55	PE00040027	Gasket	1	●	5	NBR0240180	Rubber stopper	1
●	54	PE00040046	Gasket	1		4	A601060041	air cylinder housing	1
	53	SC43030224	Screw	1	●	3	PE00040043	gasket	2
	52	SWPB110044	Spring	1		2	ZDC3120119	air cylinder cover	1
	51	1045240183	Stud	1		1	SC43030161	allen socket cap screw	8
	No.	Part No.	Description	Q'ty		No.	Part No.	Description	Q'ty

Repair Kit no: 70000616 (● Parts included in repair kit)