HAND PUMP
MODEL:PH134

REF NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	QTY
01	F0487	Pump Housing	1
02	● G0042	O-Ring	2
03	D1134	Tube Asm.	1
04	M0004	Oil Filter	1
05	K0001	Steel Ball	4
06	H0003	Screw	3
07	E2938	Tie Rod	1
08	B1461	Reservoir	1
09	F0488	Tail Base	1
10	● G0400	O-Ring	1
11	E1755	Latch Ring	1
12	J0279	Brass Washer	1
13	E1219	Nut	1
14	● G0881	O-Ring	1
15	E2678	Breather Nut	1
16	● G0467	Seal	1
17	H0292	Breather	1
18	● G0003	O-Ring	1
19	● G0004	Back-Up Ring	1
20	I0019	Snap Ring	1
21	E0153	H.P. Piston	1
22	● G0014	O-Ring	1
23	● G0015	Back-Up Ring	1
24	E3091	L.P. Piston	1
25	E3092	Fasten Nut	1
26	M0042	Vent Plug	1
27	● G0859	Wiper	1
28	● G0844	Back-Up Ring	2
29	● GB089	O-Ring	1
30	E2930	Pin	1
31	K0003	Steel Ball	3
32	J0515	Spring	1
33	B1399	Overload Cover Screw	1
33-1	E2931	Overload Screw	1
33-2	K0095	Pin	1
33-3	● GA236	O-Ring	1
34	E1795	Cap	1
35	K0002	Steel Ball	2
36	J0045	Inlet Ball Spring	2
37	I0148	Spring Pin	2
38	J0001	Outlet Ball Spring	2
39	I0076	Spring Pin	2
40	J0002	Copper Washer	3
41	H0490	Valve Cover Screw	2
42	E1749	Cone Seat	1
43	E1748	Cone	1
44	J0523	H.P. Spring	1
45	E2098	Screw	1
46	H0499	Valve Cover Screw	1
47	● G0168	O-Ring	1
48	E2933	Release Valve Screw	1
49	H0052	Release Nut	1
50	E2934	Release Knob	1
51	I0072	Spring Pin	1
52	C1428	Linkage	1

REF NO.	PARTS NO.	DESCRIPTION	QTY
53	E2939	Pin	1
54	I0001	E-Ring	4
55	F0486	Yoke	1
56	E0005Z	Yoke Pin	2
57	D0096	Handle	1
58	G0845	Hand Grip	1
59	● G0116	O-Ring	1
60	G0575	Nipple	1
61	H0160R	Pipe Plug	1
62	G0651	Handle Sleeve	1

70000513 ● Items included in Repair kit